

test przekaźnika

1. Termostat należy wprowadzić w tryb "wyłącz" (OFF)
 2. wcisnąć jednocześnie klawisze "+", "-" oraz "1"
- Klawisze należy przytrzymać przez około 3-4 sek.
W tym momencie przekaźnik zacznie się przełączać.
Aby wyjść z funkcji testu należy na chwilę wyjąć baterie.

test wyświetlacza

tak jak w teście przekaźnika ale zamiast przycisku "1" należy wcisnąć "2"