



1 Werkzeuge bereithalten



2 Deckel öffnen



3 Spannungsfreie Feder entfernen



4 O-Ringe prüfen und ggf. mittels Schraubendreher entfernen



5 Neue O-Ringe montieren



6 Kolben vorsichtig in Schraubstock einspannen und 4 Schrauben lösen



7 Formdichtung entfernen, neue einlegen und 4 Schrauben über Kreuz anziehen (Drehmoment 4 Nm)



8 Kolben und Feder wieder einsetzen



9 Deckel verschrauben und Systemtrenner mit TKA112 Prüfset testen



Videos und Dokumentation unter bfw112.de

Systemtrenner BFW 112

**ALLES IN IHRER HAND:
DER SYSTEMTRENNER, DEN SIE SELBST
INSTAND SETZEN KÖNNEN.**



resideo