

ALLES IN IHRER HAND: DER SYSTEMTRENNER, DEN SIE SELBST INSTAND SETZEN KÖNNEN.

Systemtrenner Braukmann BFW112



Werkzeuge bereithalten



Deckel öffnen



Spannungsfreie Feder entfernen




O-Ringe prüfen und ggf. mittels
Schraubendreher entfernen



Neue O-Ringe montieren



Kolben vorsichtig in Schraubstock
einspannen und 4 Schrauben lösen




Formdichtung entfernen, neue einle-
gen und 4 Schrauben über Kreuz anzie-
hen (Drehmoment 4 Nm)



Kolben und Feder wieder einsetzen



Deckel verschrauben und System-
trenner mit TKA 112 Prüfset testen



Videos und Dokumentation
unter www.bfw112.de